

# Wandabstand vergrößern

- für Rückrahmen, Einfass-, Block- und Kantenschutzrahmen



## Abstand mit M6-Schrauben

Vor dem Zusammenbau des Rahmens werden **Nutenstein M6** in die Montagekanäle **eingesetzt** - mindestens 4 Stück.

Danach wird der Rückrahmen verschraubt und mit der Bildplatte verklebt.

**Dabei sind unbedingt die Klebehinweise zu beachten!**

Nun kommen die Sechskantkopfschrauben M6 zum Einsatz. Durch die Wahl der Schraubenlänge können Sie den **Abstand zur Wand** bestimmen.

Beispiele: **Wandabstand bei Schrauben M6x30mm mit Sechskantkopf**

<b>10 P</b>	ca. 38,5 mm	(statt 10 mm)
<b>10 PGSK + Wandschutzpads</b>	ca. 42,5 mm	(statt 14 mm)
<b>18 P</b>	ca. 46 mm	(statt 18 mm)
<b>18 PGSK + Wandschutzpads</b>	ca. 50 mm	(statt 22 mm)
<b>14 P</b>	ca. 40 mm	(statt 14 mm)
<b>14 PGSK + Wandschutzpads</b>	ca. 44 mm	(statt 18 mm)



Nutensteine vor Zusammenbau des Rahmens einsetzen.

Klebehinweise beachten!



Schraubenlänge nach dem gewünschten Wandabstand wählen.



Wandschutzpads auf die Schraubenköpfe kleben.



Modifizierte Hakenbleche verwenden.  
Die Aufhängungen müssen jeweils in den Ecken sitzen.

Hier bekommen Sie professionelle  
**Infos - Beratungen - Produkte**

**Firma:**